

- J J  
パニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートパイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーズリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークヒッコリー
- A F  
ガトーアカシア
- H V  
ピターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カームブラック



LU : サファイアブルー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



AF : ガトーアカシア

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



KR : ルビーレッド

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



BE : マキアートパイン

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



W6 : 桑炭

- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP
- H2



BV : ハニーチェリー

- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP
- H2



AM : ダーズリンウォールナット

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



XP : ココナッツチェリー

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



Z9 : ショコラウォールナット

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



H2 : プラチナステン

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



KE : キャラメルチーク

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



K5 : カームブラック

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5

**ポケットキー**

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能  
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。  
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。  
リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)  
タグキー×3 (非常用収納カギ×3)



**● ハンドルバリエーション**



**● 脱着サムターン 標準装備**



- J J  
パニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートパイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーズリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークヒッコリー
- A F  
ガトーアカシア
- H V  
ピターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カームブラック

**N04**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

BE : マキアートパイン

**N05**



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

XP : ココナッツチェリー

**N06**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

KE : キャラメルチーク

**N07**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

DP : ガナッシュウォールナット

**N08**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

BE : マキアートパイン

**N09**



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

BQ : シナモンオーク

**N10**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

KE : キャラメルチーク

**N11**



- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

Z9 : ショコラウォールナット

**N12**



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

BJ : アイスブルーノーチェ

**N13**



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

JJ : パニラウォールナット

**N14**



- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

XP : ココナッツチェリー

**F03**



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

A8 : スモークヒッコリー

**ポケットキー**

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能  
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。  
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。  
リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)  
タグキー×3 (非常用収納カギ×3)



**● ハンドルバリエーション**



**● 脱着サムターン 標準装備**



- J J  
パニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートパイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーズリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークヒッコリー
- A F  
ガトーアカシア
- H V  
ピターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カームブラック

**C 1 0**



Q S : オリーブグリーン

- J J
- B Q
- B V
- B E
- K E
- A M
- D P
- Z 9
- W 6
- X P
- B J
- Q S
- B 7 A 8
- B 7 A F
- B 7 H V
- H 2 L U
- H 2 K R
- S 1
- H 2
- B 7 K 5

**E 0 1**



B Q : シナモンオーク

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

**E 0 3**



Q S : オリーブグリーン

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

**E 0 4**



A M : ダーズリンウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

**E 0 5**



Z 9 : ショコラウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

**E 0 8**



J J : パニラウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

**E 0 9**



D P : ガナッシュウォールナット

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

**E 1 0**



B J : アイスブルーノーチェ

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

**E 1 1**



X P : ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

**E 1 2**



B E : マキアートパイン

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

**E 1 4**



X P : ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



**ポケットキー**

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りももっと快適になります。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能  
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。  
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。  
リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)  
タグキー×3 (非常用収納カギ×3)




**● ハンドルバリエーション**



**● 脱着サムターン 標準装備**

外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



ガラスを割って手を入れサムターンを解錠するなど、手や工具がサムターンに届けば簡単に侵入されてしまいます。そのような犯罪を防ぐためにサムターンの取り外しをボタン一つで可能にしました。外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



上部錠・下部錠とも脱着サムターンです。  
上部錠・下部錠とも鎌錠です。

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。に対して、強い抵抗力を発揮します。



JJ バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。




DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。




QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。




A8 スモークヒッコリー

いふされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やこ目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。




HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。




KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、銅板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

(ご注意)  
※マキアートパイン (BE) ・スモークヒッコリー (A8) は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。  
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。  
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルをご確認ください。  
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますのでご了承ください。  
※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなる場合があります。これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。



ポケットキー



リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。  
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます


※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作  
アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠を行うことができます。

操作盤付インターフェースユニットでさらに便利



玄関まで行かずにリビングやキッチンからカギの開け閉めができます。

ポケットキー使用イメージ (AC100V式)

家の外側



① リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。

室内側



③ 上のサムターンをまわすと上下連動し、カギが閉まります。（下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは連動しません。）

室内側



④ ワンアクション2ロック。

室内側



① 上下のサムターンをそれぞれまわします。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。

家の外側



③ リモコンキーを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが閉まります）。

家の外側



④ ワンアクション2ロック。

おかえりの時は：

おでかけの時は：

●ハンドル

ストレートハンドル



□シルバー □ブラック □ブラック

洋風カーブハンドル



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



リモコンキー×2  
(非常用収納カギ×2)



タグキー×3  
(非常用収納カギ×3)


非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

- 【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能 ●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
- 【タグキー】 ●最大20個まで登録可能



住まいを守る安心機能



防犯性の高い鍵錠

上下とも鍵錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鍵が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



わかりやすい安心のLED

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



スマートコントロールキー専用アプリ

「スマートコントロールキー」

利用料金 無料

※ダウンロードが必要です



■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能  
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

- ・管理用 施錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- ・一般用 施錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」はドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録リスト】  
登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。

【ドアの設定状況リスト】  
自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。

リモコンキーがハンドルから3m以内に置いてあるとき…


●置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンを押されると施錠・解錠がされずに「ピピピピ…」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。ハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置き忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。

※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。

●スリープ機能

ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。



自動施錠機能

タグキー/リモコンキー/スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。※初期設定は自動施錠機能はOFFになっています。



点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過すると、施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤く点滅し、製品の点検時期をお知らせします。




# 部品オンラインショップ Parts SHOP

YKK AP製商品の交換用部品やスペアキーを販売するオンラインショップです。

窓（サッシ）やドア、網戸の修理部品、DIY用の部品など商品の補修部品（メンテナンス部品・交換部品）、電気錠追加部品、合鍵（スペアキー）などを取扱いしています。24時間いつでもご注文いただけます。



リモコンキー（非常用収納鍵付）  
タグキー（非常用収納鍵付）  
非常用収納鍵（リモコンキー・タグキー共通）



詳しくはホームページをご確認ください。

YKK AP 部品

検索

http://parts.ykkap.co.jp/shop/

部品オンラインショップに関するご相談、お問い合わせは  
YKK AP株式会社 Parts SHOP

0120-72-3482

受付時間：月曜～土曜 9:00～17:00  
(祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

※内容を正確に承るため、お客様に電話番号の通知をお願い致します。電話機が非通知設定の場合は、恐れ入りますが電話番号の最初に『186』をつけておかけください。

## カテゴリから探す

- ▶ 窓（木造用サッシ）
- ▶ 玄関ドア
- ▶ 玄関引戸
- ▶ 勝手口ドア
- ▶ アパート・マンションドア
- ▶ 店舗用ドア
- ▶ 勝手口・店舗・汎用引戸
- ▶ 網戸
- ▶ 雨戸
- ▶ シャッター
- ▶ ビル・マンション（非木造建物）用サッシ
- ▶ 室内建具
- ▶ 浴室
- ▶ **電気錠部品**

▶ **新スマートコントロールキー用品（2021年10月25日発売）**

▶ リモコンキー（非常用収納鍵付・オーダー製作品）

▶ リモコンキー（非常用収納鍵なし・在庫品）

### ご利用上の注意事項

※一般部品と合鍵（スペアキー/脱着サムターンつまみ）を一緒に購入することはできませんのでご注意ください。

※合鍵（スペアキー/脱着サムターンつまみ）を購入する場合、必ず、会員登録が必要です。

※合鍵（スペアキー/脱着サムターンつまみ）を購入する場合、「キー番号」の入力が必要です。

お手持ちの鍵のキー番号を入力してください。

必須 キー番号

入力は半角大文字でお願います。  
(大文字・小文字も識別しますので、刻印通りに入力してください。)  
※キー番号の確認方法

## ① 部品を探す

カテゴリを選択して、注文したい部品を探します。一覧画面や詳細画面・拡大画像で、部品を確認してください。

### スマートコントロールキー（2021年10月25日発売）

リモコンキーをポケットに入れたまま  
**ポケットキー**

ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

タグキーをハンドルに近づけるだけ  
**ピタットキー**

タグキーを近づけるだけでカギを開け開けられます。

リモコンキー

タグキー

▼下記から選択して、次へ進んでください。

非常用収納鍵付

リモコンキー（非常用収納鍵付・オーダー製作品）

非常用収納鍵なし

リモコンキー（非常用収納鍵なし・在庫品）

非常用収納鍵付

タグキー（非常用収納鍵付・オーダー製作品）

非常用収納鍵なし

タグキー（非常用収納鍵なし・在庫品）

### リモコンキー（非常用収納鍵付・オーダー製作品）

▼下記から選択して、次へ進んでください。

スマートコントロールキー用リモコンキー（非常用収納鍵付）【追加登録要領書付】

この商品は非常用収納鍵が付いているため「スペアキー（合鍵）」としての取り扱いになります。ご購入する場合は、会員登録が必要となります。ご注文には「キー番号」の入力が必要となります。※商品詳細をご確認ください。

販売価格(税込)	31,350円
梱包内容	リモコンキー（非常用収納鍵付）
適用商品情報	2021年10月25日発売のスマートコントロールキー（下取型）ケースフロント部付（EC-Y7）の専用部品です。

商品詳細はこちら

非常用収納鍵（リモコンキー・タグキー共通）

スマートコントロールキーの非常用収納鍵です。ご購入する場合は、会員登録が必要となります。ご注文には「キー番号」の入力が必要となります。※商品詳細をご確認ください。

販売価格(税込)	7,260円
適用商品情報	新スマートコントロールキー（リモコンキー・タグキー共通）専用部品です。旧スマートコントロールキーには使用できません。

商品詳細はこちら

## ② 「買い物かご」に入れる

注文したい部品が決まったら、「部品詳細」を表示し、「買い物かごに入れる」ボタンをクリックしてください。

### スマートコントロールキー用リモコンキー（非常用収納鍵付）【追加登録要領書付】

非常用収納鍵付をはずした状態

追加登録要領書

下記画像をクリックして拡大できます

この商品は非常用収納鍵が付いているため「スペアキー（合鍵）」としての取り扱いになります。ご購入する場合は、会員登録が必要となります。ご注文には「キー番号」の入力が必要となります。

部品コード	YSHHW-HHJACKDRK
梱包内容	リモコンキー（非常用収納鍵付）
備考	リモコンキーにあらかじめ内蔵されている電池はモニター用です。電池容量が少なくなっている場合がございます。鍵番号は取納簿に印刷されております。
在庫	お届けまで約1ヶ月
販売価格(税込)	31,350円

買い物かごに入れる

この部品について問い合わせる  お気に入り登録する

### 「買い物かご」を確認する

- 「買い物かご」を確認し、数量を変更する場合は、必要な数量を入力してください。
- 不要な部品がある場合は、「削除」ボタンをクリックして、削除してください。
- 引き続き、別の部品を注文する場合は、「お買い物続ける」ボタンをクリックしてください。

※在庫が切れている場合は、「買い物かご」が表示されません。

## ③ 「購入手続き」をする

購入するためには「会員登録」をして購入する方法と「ゲスト」にて購入する方法があります。

※合鍵（スペアキー/脱着サムターンつまみ）を購入する場合、必ず会員登録が必要です。

「会員登録」をすると、今後、「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「ログイン」することができます。登録する内容にしたがい、必要な項目を入力してください。

### ログイン

会員のお客様

メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

メールアドレス:

パスワード:

**ログイン**

パスワードをお忘れの方はこちら

初めてご利用の方

初めてご利用のお客様は、こちらから会員登録を行ってください。メールアドレスとパスワードを登録しておくとお買い物ができるようになります。

**会員登録して購入**

## ④ ご注文方法の指定

お届け先・注文部品をご確認いただき、「着日」「時間帯」「お支払い方法」を選択してください。

※「お支払方法」は、「代金引換」のみの対応になります。ご確認の上、必ず、チェックを入れてください。

## ⑤ ご注文内容の確認

ご注文内容を確認いただけます。部品を購入するにあたり、当サイトのご利用規約を、再度、ご確認いただき、よろしければ、「注文する」ボタンをクリックしてください。

## ⑥ ご注文の完了

「注文する」ボタンをクリックすると、注文が確定し、注文処理が完了します。

「オーダー番号」が表示され、同時に、登録いただいた「メールアドレス」宛てに、ご注文の確認メールを送信します。